



## Montagehinweise zur Folienbeschriftung

Es wird die Verklebung von **Folienschriften** im Trockenklebe-Verfahren beschrieben. Alternativ können die Folien auch nass aufgezo-gen werden. Dazu die Verklebestelle mit Schwamm o. ä. anfeuchten (einige Tropfen Spülmittel ohne Silikon, auf 1 L Wasser) und das Montagepapier erst nach vollständiger Trocknung abziehen.

### Verklebung im Nassklebeverfahren

- Die Verklebetemperatur sollte mindestens + 15 C betragen
- Karosserie mit silikonfreiem Reinigungsmittel gründlich reinigen.
- Verklebestelle mit Schwamm o. ä. anfeuchten (einige Tropfen Spülmittel ohne Silikon auf 2 L Wasser).
- Anschließend weißes Trägerpapier entfernen und die Beschriftung mit dem Übertragungsband aufziehen.
- Mit Hilfe eines Rakels oder ähnlichem, das Wasser vollständig zu den Kanten herausdrücken.
- Nach dem Trocknen das Übertragungspapier abziehen (unter zu Hilfenahme eines Föhns o. ä. kann die Trocknungszeit verkürzt werden).
- Wenn möglich, Fahrzeug während 24 Std. nicht waschen.



### Folien entfernen

Mittels eines Föhns o. ä. die Folien erwärmen und abziehen. Eventuelle Kleberückstände lassen sich mit handelsüblichem Silikonentferner problemlos beseitigen.

#### Inhaber:

Martin Höfelmeier  
StNr. 25 / 049 / 001 26  
e-Mail: [info@werbung-oh.de](mailto:info@werbung-oh.de)  
[www.werbung-oh-shop.de](http://www.werbung-oh-shop.de)

#### Anschrift:

Osterstrasse 20  
23769 Fehmarn OT-Burg  
Tel.: 04371 - 864529  
Fax: 04371 - 864549

#### Bankverbindung:

Postbank  
Blz: 370 100 50  
Kto: 872 447 508

#### Internationale Bankverbindung:

IBAN: DE54 3701 0050 0872 4475 08  
BIC: PBNKDEFF